



EFISAT+

Seguridad y Logística

Instalación del equipo Rastreo Mini

Versión: 1.0

Septiembre de 2013

© Efisat. Todos los derechos reservados

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO RASTREO MINI



Descripción:

Instructivo para instalar el equipo Rastreo Mini en un móvil.

Detalles técnicos

El equipo reporta de la siguiente forma,

- Cada 3 minutos cuando está quieto y *en contacto*.
- Cada 20 minutos cuando *no está en contacto*.

- Cada 100 metros si va a menos de 80km/h.
- Cada 500 metros si va a más de 80km/h.
- En cada giro de 45 grados o más.
- Al poner o sacar contacto.

En los primeros dos casos, es uno o el otro, en los de giros y distancias, reportan indistintamente de si el coche está en contacto o no. Si lo transporta una grúa, va a reportar igual.

Información del estado del equipo a través de los leds:



- Led Rojo: Alimentación.

Encendido: el equipo tiene alimentación o batería con carga.

Apagado: esta desconectado.

- Led Verde: Señal de GSM.

Encendido: GSM conectado.

Apagado: No está conectado, ni intentando conectarse.

Titilando: Está intentando conectarse a la red GSM.

- Led Azul: Conexión GPS.

Encendido: con señal de GPS

Apagado: Sin señal o buscando.

Instalación

Este equipo debe ser instalado en algún sitio que tenga paredes de fibra o plástico para permitir comunicación inalámbrica con el exterior, y ***debe evitarse encerrar totalmente en metal porque disminuye la capacidad de conexión del equipo.***

Debe estar ubicado permitiendo que la zona de la etiqueta quede hacia arriba tal como está marcado para buen funcionamiento del GPS.



Este equipo tiene 3 cables de conexión con los siguientes colores, rojo, negro y blanco, y se conectan de la siguiente forma,

Rojo positivo DC 12-24v

Negro negativo

Blanco conectar al “ignición” del tambor de arranque.

El cable blanco debe ir conectado a contacto, para marcar los eventos de encendido y apagado. Si el encendedor tiene 12v solo cuando el equipo está en contacto, es perfectamente válido conectarlo ahí.



Consideración final: verificar que la mini llave BATT este en ON para que cuando se desconecte la batería del coche, el equipo siga reportando.

El equipo debe ser asociado al móvil en la web a través del numero presente en la etiqueta y luego podrá ser monitoreado.

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR CONSULTE:
WWW.EFISAT.NET

A light blue world map is centered in the background. Overlaid on the map are several curved, semi-transparent lines in shades of blue and white, creating a sense of motion or global connectivity.

EFISAT+

© Efisat. Todos los derechos reservados.
T.T.A.S.A. - EFISAT - Cafferata 3280
2000 Rosario - Santa Fe - Rep. Argentina
Tel. (+54) 341-4312550
www.efisat.net