

Instalación cámara autónoma

Este instructivo le indicara una correcta conexión de las cámaras a la fuente de alimentación del vehículo y del router en el galpón o encierro.

